

EAGLESTONE LIL LASER

1. INSTRUCTIONS DE SECURITE



Lisez ces instructions avec attention : elles contiennent des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

- Conservez ce guide de l'utilisateur pour toute référence ultérieure. Si vous vendez l'appareil à une tierce personne, assurez-vous de lui fournir également ce guide.
- Déballez et vérifiez attentivement que le produit n'a subi aucun dommage lors du transport avant de l'utiliser.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension et la fréquence du réseau électrique sont compatibles avec celles indiquées sur l'appareil.
- Il est important de relier à la terre le fil jaune et vert afin d'éviter tout choc électrique.
- Débranchez l'appareil du secteur lors de toute opération d'entretien ou de réparation.
- Lors de la fixation/installation de cet appareil, utilisez une chaîne de sécurité. Ne manipulez jamais cet appareil en ne le tenant que par la tête. Manipulez-le toujours en le tenant par sa base.
- N'utilisez jamais cet appareil dans des endroits dépassant 40°C.
- En cas de problème majeur en cours d'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les

réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages ou des dysfonctionnements. Contactez le service après-vente le plus proche de chez vous. Utilisez toujours des pièces de rechange de même type que les pièces d'origine.

- Ne connectez pas l'appareil à un gradateur.
- Ne touchez aucun câble lorsque l'appareil fonctionne afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Afin d'empêcher ou de prévenir tout risque de choc électrique, n'exposez l'appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Le boîtier, les lentilles, ou le filtre ultra-violet doivent être remplacés s'ils sont visiblement endommagés.
- Ne regardez jamais directement dans le faisceau lumineux des LEDs lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- N'utilisez pas cet appareil en présence de personnes épileptiques.

Attention

Attendez au moins 5 minutes après avoir arrêté l'appareil avant de l'ouvrir. Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'ouvrez pas le boîtier et ne tentez aucune réparation vous-même. Dans le cas peu probable où votre appareil nécessiterait un dépannage, contactez votre revendeur le plus proche.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2.1 Lil Laser Firefly

- Alimentation électrique : 110-240V CA 50/60Hz
- Sortie 5.4V 1.5A
- Trépied flexible
- Générateur laser: longueur d'onde 532nm
- Puissance : Rouge : 120 mW ; Vert : 30mW
- Dimensions: 12x9.2x5.2cm
- Poids: 0.37kg

2.2 Lil Laser 20

- Alimentation électrique: 110-240V CA 50/60Hz
- Sortie 5.4V 1.5A
- Trépied flexible
- Générateur laser: longueur d'onde 650nm
- Puissance : Rouge : 120 mW ; Vert : 50 mW
- Dimensions: 12x9.2x5.2cm
- Poids: 0.37kg

3. PANNEAU DE CONTRÔLE

1. Microphone
2. Ouverture laser
3. Bouton de réglage de la vitesse de rotation du moteur
4. Mode contrôle par le son & mode Auto
5. Ventilateur
6. Bouton de réglage de la fréquence du stroboscope
7. Position 1: Strobe flash
Position 2: ON
Position 3: OFF
8. Prise d'alimentation

